




PULSANTE CISA X SERIE 1A ART.0.19921.85.0

Pulsante rosso per serrature ELETTRIKA serie 1A.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N077	838844	PULSANTE CISA X SERIE 1A 19921.85.0	PZ	2	



PULSANTE CISA X SERIE 11 ART.0.19592.85.0/4 DX

Pulsante rosso per elettroserrature serie 11 mano DX.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N077	838845	PULSANTE CISA X SERIE 11 DX 2850	PZ	2	



PULSANTE CISA X SERIE 11 ART.0.19593.85.0/4 SX

Pulsante rosso per elettroserrature serie 11 mano SX.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N077	838846	PULSANTE CISA X SERIE 11 SX 3850	PZ	2	



PULSANTE CISA OTTONE ART.06110.00

Pulsante in ottone per elettroserrature art.12010, 12011, 12015, 12016.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N077	838864	PULSANTE CISA OTTONE 06110.00	PZ	2	



PULSANTE CISA NYLON ART.06110.15

Pulsante in nylon per elettroserrature con fermo a giorno (escluso serie 14020 e 14021).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N077	838865	PULSANTE CISA NYLON 06110.15	PZ	2	
